

**RICEVITORE PERSEUS**  
**INSTALLAZIONE DRIVERS WINUSB**



Microtelecom s.r.l. – Pavia di Udine, Italia

- Revisione IT1 -


## **Installazione dei drivers WinUSB**

1 Creazione di un punto di ripristino di sistema.....	3
2 Prima installazione dei drivers (XP).....	4
3 Aggiornamento dei drivers (XP).....	7
4 Prima installazione dei drivers (Vista/Win7).....	11
5 Aggiornamento dei drivers (Vista/Win7).....	15
6 Passo finale.....	19


# 1 Creazione di un punto di ripristino di sistema

Sebbene Windows XP crei automaticamente un punto di ripristino di sistema durante la fase di aggiornamento dei drivers, è consigliabile eseguire l'utilità di ripristino di sistema (Start – Programmi – Accessori – Utilità di sistema – Ripristino configurazione di sistema) e creare un punto di ripristino prima dell'installazione dei drivers. E' consigliabile assegnare un nome di facile identificazione, come ad esempio "Prima dell'installazione dei drivers WinUSB", in modo da permettere un ulteriore tentativo di installazione dei driver sul sistema, dopo il ripristino, nel caso qualche passaggio non venga eseguito correttamente.


## 2 Prima installazione dei drivers (XP)




Collegare il ricevitore Perseus ad una porta USB del PC; Windows individuerà la periferica. Selezionare **"No, non ora"** alla richiesta del sistema se ricercare aggiornamenti online. Cliccare su **"Avanti"** per continuare.




Selezionare la seconda voce **"Installa da un elenco o percorso specifico"** e cliccare su **"Avanti"** per continuare.




Nella finestra successiva, selezionare **"Non effettuare la ricerca"** e cliccare su **"Avanti"** per continuare.



Selezionare la prima voce “**Mostra tutte le periferiche**” e cliccare su “**Avanti**” per continuare.




Nella finestra di selezione dei drivers, cliccare sul pulsante denominato “**Disco Driver**”.




Premere il pulsante “**Sfoglia**” e selezionare il percorso in cui si trovano i drivers di Perseus. Cliccare quindi sul pulsante “**Ok**” per continuare.






Windows procederà all'installazione del ricevitore. Attendere il termine della procedura.




Al completamento della copia dei files, Windows notificherà il termine della procedura di installazione. Cliccare su **"Fine"** per confermare.


### 3 Aggiornamento dei drivers (XP)




Collegare il ricevitore Perseus ad una porta USB del PC; cliccare sul pulsante **"Start"** e quindi selezionare la voce **"Pannello di controllo"**.




Cliccare sul link **"Stampanti ed altro hardware"**.




Cliccare sul link **"Sistema"** nella parte sinistra della finestra.



Cliccare in alto sulla linguetta **"Hardware"** e poi sul pulsante **"Gestione periferiche"**.




Cliccare sul simbolo "+" vicino a **"Controller USB"**. Premere il tasto destro sulla voce "Perseus HF Receiver" e selezionare dal menu a tendina **"Aggiorna driver"**.




Windows proporrà di ricercare aggiornamenti online per la periferica. Selezionare **"No, non ora"** e cliccare su **"Avanti"** per continuare.







Selezionare la seconda voce **"Installa da un elenco o percorso specifico"** e cliccare su **"Avanti"** per continuare.




Nella finestra successiva, selezionare **"Non effettuare la ricerca"** e cliccare su **"Avanti"** per continuare.




Nella finestra di selezione dei drivers, cliccare sul pulsante denominato **"Disco Driver"**.



Premere il pulsante **"Sfoglia"** e selezionare il percorso in cui si trovano i drivers di Perseus. Cliccare quindi sul pulsante **"Ok"** per continuare.




Premere **"Avanti"** per confermare l'installazione dei drivers.




Windows procederà quindi alla installazione del driver del ricevitore. Al termine della procedura, cliccare sul pulsante **"Fine"**.


## 4 Prima installazione dei drivers (Vista/Win7)



Collegare il ricevitore Perseus ad una porta USB del PC; Windows individuerà la periferica e ricercherà drivers aggiornati. Al termine della procedura automatica, cliccare sul logo di Windows e quindi su **"Pannello di controllo"**.




Cliccare sulla voce **"Suoni e periferiche hardware"**.




Cliccare quindi su **"Gestione dispositivi"**, nella sezione **"Periferiche e stampanti"**.






Cliccare con il tasto destro del mouse sulla voce "Perseus Rcvr" e selezionare **"Aggiornamento software driver"**.




Cliccare su **"Cerca il software del driver nel computer"**.




Selezionare la voce: **"Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer"**.







Cliccare su **“Mostra tutte le periferiche”** e poi su **“Avanti”** per continuare.




Nella finestra di selezione del driver, cliccare sul pulsante **“Disco driver”**.




Cliccare sul pulsante **“Sfogliare”** e selezionare il percorso contenente i drivers; premere sul pulsante **“Ok”** per continuare.



Cliccare sul pulsante **“Avanti”** per continuare l'installazione dei driver.




Nella finestra di conferma installazione dei driver senza firma, cliccare su **“Installa il software del driver”**.




Al termine della copia dei file, l'installazione sarà completata. Cliccare su **“Fine”** per terminare la procedura.


## 5 Aggiornamento dei drivers (Vista/Win7)




Collegare il ricevitore Perseus ad una porta USB del PC; cliccare sul logo di Windows e poi su **"Pannello di controllo"**.




Cliccare sulla voce **"Suoni e periferiche hardware"**.




Cliccare su **"Gestione dispositivi"** nella sezione **"Periferiche e stampanti"**.



Cliccare con il tasto destro del mouse sulla voce "Perseus Rcvr" e selezionare **"Aggiornamento software driver"**.




Cliccare su **"Cerca il software del driver nel computer"**.




Cliccare su **"Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer"**.







Nella finestra di selezione del driver, cliccare sul pulsante **“Disco driver”**.



Cliccare sul pulsante **“Sfoglia”** e selezionare il percorso contenente i drivers; premere sul pulsante **“Ok”** per continuare.



Cliccare sul pulsante **“Avanti”** per continuare l'installazione dei driver.



Al termine della copia dei file, l'installazione sarà completata. Cliccare su "**Fine**" per terminare la procedura.

## 6 Passo finale

Al termine della procedura di installazione, è opportuno scollegare e ri-collegare il ricevitore prima dell'effettivo utilizzo dello stesso.